


MODE D'EMPLOI


S'IDENTIFIER

Menu principal *Après Identification avec votre code*



1. Fonctions de « **Copie** »
2. Fonctions de « **Numérisation** »
3. Libération de « **Mes impressions** »
4. Numérisation vers « **Clé USB** »
5. Impression depuis clé « **Clé USB** »

Copier



1. Sélectionner « **Copie** »
2. Modifier les « **Options** » de copie si nécessaire
3. Sélectionner « **la quantité** » sur le pavé numérique
4. Appuyer sur « **début** »


Numériser vers clé USB



1. Sélectionner « **Lire et mémoriser** » pour numériser vers la clé USB
2. Sélectionner votre clé USB « **Support mémoire** » et l'**emplacement** où le fichier sera enregistré
3. Placez votre document sur la vitre ou dans sur chargeur de documents et appuyer sur « **Lire** » pour lancer la numérisation



Numériser




1. Sélectionner « **Lire et envoyer** » *Placer votre document **sur la vitre ou dans le chargeur**
2. Sélectionner la destination via « **Nouv.destinataire** » ou « **Carnet d'adresse** » ou « **Me l'envoyer** »
3. Appuyer sur « **Début envoi** » si vos documents sont sur la vitre ou sur bouton vert « **Début** » si vos documents sont dans le chargeur

Imprimer depuis clé USB



1. Sélectionner « **Accès fich. enregistrés** » pour numériser vers la clé USB
2. Sélectionner votre clé USB « **Support mémoire** » et l'**emplacement** où se trouve votre fichier à imprimer
3. Sélectionnez votre fichier à imprimer
4. Appuyer sur « **Imprimer** » pour lancer l'impression

Seuls les fichiers au format PDF sont imprimables depuis votre clé USB



En cas de panne ?

Contactez Koesio au :

03 81 80 07 11

pour signaler un incident en précisant le **numéro de l'étiquette** et la nature de la panne.